

PANEL STEROWANIA



1. KONTROLA TEMPERATURY
zakres temperatur od 37°C do 130°C

2. BIEG WSTECZNY-TRYB TURBO-TRYB MULTI-PULSE
BIEG WSTECZNY - łagodne mieszanie wsteczne tęnym ostrzem.
TRYB TURBO - maksymalne obroty CHEF-X z prędkością aż 10500 obr./min.
TRYB MULTI-PULSE - 7 indywidualnych ustawień, od delikatnego, po super mocne i szybkie mieszanie.

3. REGULATOR CZASOWY
Precyzyjne i intuicyjne pokrętko ustawienia czasu.

4. KONTROLA PRĘDKOŚCI
10 ustawień - od łatwego mieszania lub siekania po szybkie miksowanie.


5. PAUZA
funkcja pozwalająca na natychmiastowe zatrzymanie ostrza oraz możliwość otwarcia pokrywy w celu sprawdzenia postępu prac. Wszystkie wcześniej ustawione parametry zostaną zachowane.

Zamów części zamienne na www.heinzelmann.pl/sklep

Montaż miski



Montaż ostrza



Montaż uszczelek




Montaż sprzęgła



Obsługa trzepaczki



Można myć w zmywarce



Nie umieszczaj żadnego przedmiotu w środku miski, kiedy maszyna pracuje



Nie wkładaj urządzenia do wody



Nie zdejmuj korka przy ustawionej wys. temp. lub przy trybie turbo



Nie wkładaj ręk do środka miski, kiedy maszyna pracuje



Nie dotykaj ostrego ostrza bezpośrednio



Odczłącz zasilanie przed czyszczeniem

